Quick-guide til Oculus Go

Tænd brillen

- Tænd brillen med knappen på toppen med det universelle "tænd"-symbol ved at holde den inde

Standby mode

- Er brillen i standby funktion, så tændes den, når du tager brillen på eller ved at let tryk på tænd-knappen

Sådan virker controlleren

Kontrolleren har 4 knapper samt en touch-pad og fungerer samtidig som "pegepind". Når du navigerer rundt i menuen, peger controlleren der, hvor den hvide prik er.



- O-knappen (Oculus), bruges fx til at nulstille controlleren, eller afslutte en app. Samme funktion som Hjem-knappen på din telefon
- Tilbage-knappen er den med pilen på. Den bruges til at gå tilbage i menuer og funktioner i apps
- Vælg-knappen sidder foran og starter fx den app, du peger på eller har en funktion inde i en app. Det svarer til at trykke på din mus på computeren.
- Touchpad er den store runde, som både virker som en knap, men den kan også mærke, om du kører fingeren den ene eller anden vej og kan bruges fx til at scrolle op og ned eller til siderne

Nulstil controller og synsfelt - Gå ind i VR (Enter VR)

- Du nulstiller remoten ved at holde O-knappen inde i ca. 5 sekunder
- Denne funktion retter dit synsfelt og din controller. Husk, at controlleren skal pege lige frem, da den styrer, hvor dit synsfelt kommer til at være.

Sådan finder du apps:

- Startmenuen viser et hurtigt overblik og forslag til apps. For at alle apps kommer frem skal du finde biblioteket

- Få navigationsbjælken frem ved at trykke hurtigt på ”O” knappen på remoten, hvis den ikke er synlig
- Tryk på ”Bibliotek” under ”Naviger”. Er den på engelsk er det ”Library” under ”Navigate”, du skal trykke på
- Nu kan du se, hvad der er installeret på brillen, fx Videnscenterets app, der hedder ”Psykiatrien”.



Afslut en app eller gå tilbage:

- For at gå tilbage i en menu eller funktioner i en app, så skal du trykke på ”Tilbage”-knappen
- For at afslutte en app, så skal du trykke på O-knappen

Scan QR koden og se en demo af brillen

Prøv at tænd dit kamera og hold det hen over QR-koden